

Über die Tasten / Tastenkombination wird gesteuert, was gedownloadet werden soll.

*****Schnell Tasten***** ab Version V01.11

- T1** Auslesen Fahrzeugeinheit (92 Tage Aktivitäten mit technischen Daten und Geschwindigkeiten)
T2 Auslesen der Fahrererkarte
-

Hinweis: *Bei doppelter Kombination beide Tasten ZUSAMMEN drücken.*

T1	Geschwindigkeit Fahrzeugeinheit + 2 Tage Aktivitäten	A+B leuchten
T2	Download Fahrzeugeinheit beginnend ab dem letzten vorgenommenen Download	B leuchtet
T3	Download Fahrzeugeinheit 3 Monate [92 Tage]	A+B+C leuchten
T4	Download Fahrererkarte Fahrererkarte steckt in Slot 1!	D leuchtet
T1+T2	Techn.Daten / Fehler / Ereignisse	C leuchtet
T1+T3	92 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T1+T4	33 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T2+T4	2 Tage Aktivitätsdaten	B leuchtet
T2+T3	Speed-File (Unfalldaten)	C leuchtet
T3+T4	Download der Fahrzeugeinheit 365 Tage - Komplettdownload - (<i>interessant für Werkstätten</i>)	A+B+C leuchten

Beispiel: *Komplettdownload der Fahrzeugeinheit*

- Zündung ist ein; Unternehmenskarte in Slot2; DAKO-Key in Downloadbuchse stecken
- T4 drücken = DAKO-Key-Aktivierung ; alle LEDs leuchten
- alle LEDs sind aus
- T3 und T4 zusammen drücken
- T4 3 sec. drücken = Download gestartet
- alle LEDs leuchten = Download beendet

BLINKEN alle LEDs = Fehler beim Download ... Neustart!

>>>DAKO-Key erneut einstecken ; T3 drücken(=niedrige Geschwindigkeit) ; weiter mit Pkt.3